

タッチパネル仕様のカーナビに使えます。

# タッチパネルキーパー

## 作業マニュアル



### 使用するツール

#### STEP.1-3 で使用

- アルコール綿
- マイクロファイバークロス

スマートフォンをこのアルコール綿でよく拭いて除菌、洗浄してください



#### STEP.2 で使用

- スマホキーパー(コーティング剤)
- 専用スポンジ



### STEP.1 「アルコール綿」で除菌・洗浄

- 1 タッチパネルに付いている汚れを、「アルコール綿」でよく拭いて除菌・洗浄をします。

#### ⚠ 注意:

- 劣化した塗装やダッシュボードに、アルコール綿が触れないように作業してください。

- 2 洗浄後、残った洗浄剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。

#### 👉 参考

- 汚れが拭き取れない場合は、内窓クリーナー(アルコール含有)をスプレーした別のマイクロファイバークロスで拭き取ってください。

#### ⚠ 注意:

- 内窓クリーナーを、内装パーツに直接スプレーしないでください。



内窓クリーナー・マイクロファイバークロス



### STEP.2 「スマホキーパー」を施工

- 1 「スマホキーパー」を「専用スポンジ」に適量付けてタッチパネルに隙間なく塗ります。

#### 👉 参考

- 画面部を隙間なく塗布してください。

#### ⚠ 注意:

- スマホキーパーがボタンなどの隙間に入らないように、注意して塗布してください。隙間に入ると、機器に不具合が生じる恐れがあります。



- 2 「スマホキーパー」は、塗ったらすぐ膜が定着するので余分な液剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。

#### ⚠ 注意:

- 余分な液剤がボタンの隙間等に入らないよう拭き上げてください。



### STEP.3 仕上げ拭き

- 1 「マイクロファイバークロス」のキレイな面で拭き残しがないように拭き上げます。

#### ⚠ 注意:

- 塗り漏れや拭き残しがないように、目線の角度を変えながらよくチェックしてください。拭き残しがある場合は、マイクロファイバークロスのキレイな面で拭き上げてください。

